
# BFC

# 圧電フィーダコントローラ F C - P シリーズ

FC-P06/P12/P20

# 取扱説明書



この度はBFC圧電フィーダコントローラをお買い上げいただき ありがとうございます。

正しくご使用いただくために、ご使用節にこの説明書をよくお読みください。 また、この説明書は最終ご使用先様までお届けください。

# 1. ご使用の前に

#### ■振動機について

本機には必ずBFC製圧電フィーダ(PB, PL)を使用してください。 ※AFB, AFR, AFJシリース"の圧電フィーダや電磁フィーダには 使用できません。

#### 2. 安全上のご注意

〇この取扱説明書では危険度、障害度により『危険』『警告』『注意』に区分 してあります。

<u></u> 危険	・明らかに危険が予想される場合を表します。 表示を無視して誤った取り扱いをされますと、死亡もしくは重傷を 負う可能性があります。
<u> </u>	<ul><li>・状況により危険となる場合を表します。</li><li>表示を無視して誤った取り扱いをされますと、死亡もしくは重傷を 負う可能性があります。</li></ul>
<u> </u>	<ul><li>・状況により危険となる場合を表します。</li><li>表示を無視して誤った取り扱いをされますと、軽度もしくは中程度の傷を負う可能性があります。</li></ul>

〇下記『安全上のご注意』に掲載してあります危険・警告・注意は全ての場合を網羅しておりません。

カタログ、取扱説明書をよくお読みになり、常に安全第一で作業を行ってく ださい。

### ⚠ 危険

- ・感電の恐れがある為、活線状態で作業をしないでください。
- ・引火の可能性がある為、発火物、引火物等の危険物が存在する 場所での使用はしないでください。

#### ※防爆型ではありません

- ・高所に設置される場合、条件により落下、転倒の可能性があります。落下、転倒防止の処置を行ってください。 また、取り付ける際は確実な保持、固定を行ってください。
- ・異常動作によるケガ、感電、火災等の原因になる為、製品に水をかけたり、洗浄、水中での使用はしないでください。

## ⚠ 警告


- ・カバーを取り外す場合は入力電源を遮断してください。
- ・ 厳電する可能性がある為、配線作業を行う時は、必ず入力電源 を遮断してください。
- ・装置の破損、感電等の原因になる為、電源を入れた状態でのコ ネクタの抜き差し及び不要な力は加えないでください。
- ・製品の転倒、落下による事故、転倒事故、製品の破損等の原因 になる為、製品の上に乗ったり、物を置かないでください。
- 漏電により火災や感電の恐れがある為、リード線は傷付けないでください。
- ・アース線を接続した状態でご使用ください。
- ・故障、破損の原因や著しい夢命の低下を招く為、仕様範囲外での使用はしないでください。
- ・故障、破損の原因になる為、改造による製品の使用は止めて ください。
- ※お客様により改造された製品の故障はいかなる理由であっても 保証外となります。
- ・配線は取扱説明書に沿ってて正しく行い、電源を入れる前に再度 結線に誤りがないかを確認してください。
- ※誤った配線をしますと破損や異常作動の原因となります。

#### ⚠ 注意

- ・筋塵型ではない為、粉塵の多い場所には設置をしないでください。
- ・日常点検やメンテナンスができない場合、破損につながる為、 製品の取付け場所には作業スペースを確保してください。
- ・リーク電流によるコントローラ破損の原因になる為、ボウルや シュートの溶接加工を行う際は、必ずコントローラとの接続を 外し、確実にボウルやシュートにアースを取ってください。
- ・断線や接続不良等の原因となる為、製品の運搬はコードを引掛けて持ち上げず、必ず本体を持ってください。
- ・故障、破損となる為、電源入力側や出力側に電磁開閉器などで電源を「入」「切」する振動機の運転/停止は絶対に避けてください。
- ※頻繁な振動機の運転/停止を行う場合は取扱説明書にそって 外部制御方式を確認の上、正しく行ってください。
- ・高温、多温の場所は避け、換気の良い室内に設置してください。
- ・周囲温度は0~40℃の範囲内でご使用ください。
- 銘板、シール等を剥がさないでください。
- 製品が不要になった場合は、産業廃棄物として適切な廃棄処理を行ってください。

#### 3. 各部名称 - 機能

## 3-1 操作パネル



#### 3-2 端子台

#### 外部信号を使用しない場合の接続(工場出荷時)

注意


この場合、振動機のON/OFFは電源スイッチで行ないますが、 頻繁にON/OFFを行なう必要がある場合は、 外部信号にて行ってください。

電源スイッチで頻繁にON/OFFを行ないますと コントローラが故障することがあります。

※外部信号を使用する場合は後述の 7. 外部機器との接続 をご参照ください。

警告

ユニットを外す時は、入力電源を遮断してください。




警告

アース線を必ず端子「E」に接続してください。

#### 4. 配線

本機とBFC圧電フィーダPB、PLシリーズを 接続してください。

※コントローラによって接続できる圧電フィーダが異なります。




#### ■液田寒

■ 100 121 414			
コントローラ	<b>適用振動機</b>		
FC-PO6	PL-rシリーズ		
	PLー」シリーズ		
	PB-090~150		
FC-P12	PB-190/230		
FC-P20	PB-300~460		


### 5. 使ってみましょう


ボウルフィーダに適量のワークを入れてください。

2 出力電圧調整ボリュームを目盤中央付近 (5ノッチ)に置いてください。




3 周波数微調整ポリュームを精密ドライバー等で 回転範囲のほぼ中央に合わせてください。





4 電源スイッチをONにしてください。 (電源表示灯が点灯します)



与 周波数粗調整ボリュームを精密ドライバー等で、左右にゆっくり回して 振動が最大(ワークが最もよく搬送する)位置に合わせてください。





FREQ

**6** 更に、周波数微調整ポリュームでワークが最もよく搬送する 位置に合わせてください。





FINE

7 出力電圧調整ボリュームをワークが 搬送し始める位置に合わせます。









FINE

出力電圧調整ボリュームで搬送速度を適正速度に戻して完了です。



#### 6. 外形寸法






#### 7. 外部機器との接続


警告

ユニットを外す時は、入力電源を必ず遮断してください。

#### 7-1 有接点信号による制御



※この場合の接点にかかる電圧はDC12V以下、電流は10mA以下です



※この場合、外部信号はDC12V、DC24Vいずれも使用可能です。 ※電流は最大10mA流れます。

# 注意

この回路では電源端子と信号端子は絶対に接続しないでください。 万一接続した場合は、コントローラが焼損することがあります。

## 8. 保証について

- 1. 保証期間は製品納入日より1年間です。 (但し、1日8時間運転として換算します)
- 2. 次のような場合は保証の対象外とさせていただきます。
  - a. お客様により分解、改造された場合。
  - b. あきらかにご使用方法の誤りによる故障の場合。
  - c. 火災、地震、水害などの天災により故障した場合。
  - d. 取扱説明書に記載の使用条件、使用方法、注意に 反した取扱いによって生じた故障。
- 3. 有償修理の場合は、別途打ち合わせの上ご請求致します。

# BFC 株式会社BFC 営業部

本 社 TEL:0567-56-2550 FAX:0567-56-2552 〒490-1435 愛知県海部郡飛島村梅之郷字西梅103番地1

大阪営業所 TEL:06-6990-7122 FAX:06-6990-7133 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-18-31 新星和新大阪ピル908号室

#### **■BFC** Applications, Ltd. 株式会社BFCアプリケーションズ

東京営業所 TEL:03-5905-7160 FAX:03-5905-7161 〒178-0063 東京都練馬区東大泉3-42-8 MB1F

※本説明書は機能向上のために、予告なく変更することがあります。